









充電座介紹







- 電池充電器數顯螢幕，在充電過程中若溫度過高，會作保護作用達到斷電的功能。
- 電池充電器電池辨識，可辨識原廠電池，若辨識到非原廠電池會自動保護不給予充電。
- 電池充電器會自動偵測充電時間與電池容量辨識，若充電過程中，電池有異常狀況，會有警告音及燈號提示使用者。
- 電池充飽的情況下，會有警示音提醒使用者電池已充飽。
- 寬電壓輸入：ACV90~ACV240無論哪個地區電壓都可使用，另外體積小、重量輕、充電快速。

顯示說明

SKC-P120W

○		電源開啟
○		充電中
		充飽 > 80%
(B)		充飽 100%
(L)		充電異常
		SKC-P120W

SKC-P80W / SKC-P80W-D / SKC-80W

	電源開啟		充飽100%
	充電中		充電異常
	充飽 > 80%		

技術參數

充電器型號	SKC-P120W	SKC-P80W	SKC-80W	SKC-P80W-D
輸入電壓	90V~240V			
輸出電壓	21V DC			
輸出電流	3.0~4.5A	3.2A		
適用電池型號	SKC-LB1820 / 1840			SKC-LB1820B
電池識別	V	—	V	
蜂鳴器	V	V	—	V
散熱風扇	V	—	—	
外觀尺寸 (W*L*H)	160*170*80mm	145*115*80mm		
重量	1068g	530g		
LED顯示	V*	—	—	
安規認證	CE, ETL			

★ 電池ID辨識狀態、本次電池充電時間、電池電芯溫度、電池電壓、充電狀態指示訊息